ВИБРОПЛАТФОРМА VP-01

homiko

homiko

Содержание

- Противопоказания 03
- Технические характеристики 04
- Аксессуары 05
- Управление платформой 05
- Пульт управления 06
- Соединение по Bluetooth 06
- Готовые режимы тренировки 07
- Безопасность и устранение неисправностей 07
- Меры безопасности 08
- Устранение неисправностей 09
- Техническое обслуживание 09
- Собери коллекцию бренда

homiko

Противопоказания

- Нарушения сердечно-сосудистой деятельности, инфаркт, инсульт
- Воспаления внутренних органов и тканей
- Заболевания лимфоузлов
- Сосудистые заболевания, высокое давление (гипертония)
- Низкая свертываемость крови
- Склонности к кровотечениям
- Опухоли, грыжи, смещение дисков позвоночника, свежие раны, швы и переломы
- Венозные заболевания, трамбоз
- Остеопороз
- Камни в желчном пузыре и почках
- Повышенная чувствительности кожи, кожные заболевания, чувствительность к вибрациям
- Кардиостимулятор, импланты, протезы, штифты или спираль
- Заболевания сетчатки глаза
- Диабет
- Эпилепсия, мигрени

Запрещено использовать платформу **при менструации и беременности, в течении трех месяцев после родов.** Если вы недавно перенесли операцию, вам необходимо проконсультироваться с врачом перед началом использования.

homiko

Технические характеристики

Модель	VP-01
Номинальное напряжение	110-240 В
Номинальная частота	50\60 Гц
Номинальная мощность	150 Вт
Размер прибора	53,2x33,9x11,4 см

homiko

Аксессуары

Эластичные эспандеры

Шнур питания

Пульт управления

Управление платформой

Символ	Функция
▶II	Старт\Стоп режима
P	Выбор готового режима
+\- ВРЕМЯ	Перед запуском в ручном режиме нажмите кнопку, чтобы установить время от 1 до 20 минут
+\- СКОРОСТЬ	После запуска в ручном режиме нажмите кнопку, чтобы установить скорость от 1 до 120
ᛒ	После успешного подключения загорается индикатор Bluetooth

homiko

Пульт управления

- Вкл\Выкл платформы
- Запуск и остановка режима
- 9 готовых режимов
- Настройка скорости от 1 до 120
- Настройка времени от 1 до 20 минут
- Переход к предыдущей музыке Bluetooth
- Переход к следующей музыке Bluetooth
- Вкл/Выкл музыки
- Увеличение громкости
- Уменьшение громкости

Соединение по Bluetooth

01 Когда платформа включена, активируйте функцию Bluetooth на телефоне, выполните поиск устройств Bluetooth, найдите в результатах поиска устройство с названием **«Homiko VP-01»** и подключитесь к нему! После успешного подключения на панели загорится индикатор Bluetooth.

02 После успешного сопряжения включите музыку в телефоне. Музыка сопровождает занятия спортом, делая вашу спортивную жизнь **проще и увлекательнее!**

03 С помощью **телефона или пульта** можно управлять воспроизведением или остановкой музыки, переходом к предыдущей или следующей песне, увеличением или уменьшением громкости.

homiko

Готовые режимы тренировки

Безопасность и устранение неисправностей

Правила безопасности

01 После того, как вы встали на тренажер, чтобы начать тренировку нажмите кнопку **«Старт/Стоп»** на пульте.

02 Для ознакомления с принципом работы тренажера, обратите внимание на инструкции, **приведенные выше и план тренировок.**

03 При использовании платформы в положении стоя рекомендуется выбирать подходящую зону вибрации, поскольку разные зоны вибрации **дают разные эффекты.**

homiko

Меры безопасности

01 Виброплатформа использует источник питания 110-240 В, 50/60 Гц. Перед использованием убедитесь, что напряжение в розетке соответствует напряжению этого прибора.

02 Установка и использование должны осуществляться на ровном чистом полу в помещении.

03 Дети могут использовать платформу только под присмотром взрослых и не должны включать его самостоятельно без разрешения.

04 Перед использованием проверьте внешний вид и работу всех частей. Если вы услышите странный шум, немедленно выключите устройство и свяжитесь с нашим центром технической поддержки.

05 Не используйте платформу, если она неисправна. Особенно если поврежден шнур питания.

06 Не вынимайте шнур питания мокрыми руками, не перемещайте платформу во время зарядки и выключайте питание после использования.

07 Утром после пробуждения, или перед сном, достаточно 10-15 минут использования, после использования обязательно выпейте воды, чтобы облегчить выведение из организма шлаков и токсинов.

08 Перед использованием платформы людьми с ограниченными возможностями, необходимо проконсультироваться с врачом. При использовании платформы людьми с ограниченными возможностями необходимо присутствие помощника, который будет сопровождать весь процесс и следить за их безопасностью, не позволяйте им использовать прибор в одиночку.

09 Во избежание несчастных случаев строго запрещается самостоятельно разбирать прибор.

10 Данный прибор подходит только для использования в домашних условиях, максимальная нагрузка составляет 150 килограмм.

homiko

Устранение неисправностей

Описание неисправности	Анализ причин	Устранение неисправностей
Не включается питание	Штекер питания подключен неправильно Выключатель питания не включен	Правильно подключите штекер Включите выключатель питания, индикатор загорится
Пульт не управляет платформой	Батарейки в пульте разряжены Пульт управления находится слишком далеко от устройства	Замените батарейку Рабочая дистанция составляет 1,5 метра
Остановка во время использования	Установите оптимальное для вас время	Начните работу заново

Техническое обслуживание

01 **Очистка поверхности корпуса:** перед очисткой убедитесь, что выключатель питания отключен, штекер питания извлечен из розетки. Основание и корпус можно тщательно очистить **влажной тканью с моющим средством**, а затем аккуратно вытереть сухой тканью.

02 **Примечание: не используйте для очистки бензин, растворитель, спирт и другие чистящие средства, которые имеют коррозионные и летучие свойства.** В противном случае это приведет к коррозии прибора. Не проливайте жидкость на корпус, чтобы предотвратить короткое замыкание.

03 **Пульт управления: для очистки пульта используйте только сухую ткань,** использование влажной ткани может привести к его неисправности.

04 **Обслуживание прибора:** убедитесь, что выключатель питания отключен, штекер питания вынут из розетки. Удалите пыль и грязь с прибора. **Держите прибор в чистоте и вдали от высокой температуры и влажных мест,** если вы не используете его в течение длительного времени. Используйте пылезащитный чехол (приобретается отдельно),чтобы предотвратить попадание пыли внутрь.

Собери свою коллекцию

МОЮЩИЙ ПЫЛЕСОС VCC-04

МОЮЩИЙ ПЫЛЕСОС VCC-01

ПАРООЧИСТИТЕЛЬ SC-03

АЭРОГРИЛЬ AF-01

МОЮЩИЙ ПЫЛЕСОС VCC-02

Гарантия

Гарантия 12 месяцев предоставляется с момента покупки.

Если у вас возникли проблемы, вопросы при использовании прибора или необходимость обращения в сервисный центр свяжитесь с нами по электронной почте **info@homiko.ru** или пишите в Telegram: **@homiko_brand**

Исключения:

Данная гарантия **не распространяется** на следующие случаи:

- несоблюдение инструкций по уходу и\или использованию;
- царапины, пятна, изменение цвета или повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией.

@HOMIKO_BRAND

Подписывайтесь на нас в Telegram:
https://t.me/homiko_brand

homiko